

## İŞLEMLER

### Tartım İşlemleri

- Ağırlık göstergesinde herhangi bir değer varsa **ZERO** tuşu ile sıfırlayın.
- Rakam tuşlarından birim fiyatı yazın (veya hafızadan çağırın)
- Ağırlığı kefe üzerine yerleştirin. Toplam fiyat göstergesinden tutarı okuyacaksınız.
- Ağırlığı kefe üzerinden kaldırın.

Ağırlık	Birim Fiyat
0.000	1.25
0	
Toplam Fiyat	
2.000	1.25
2.50	

### Dara İşlemleri

- Dara kabını kefe üzerine yerleştirin.
- TARE** tuşuna basın. "**Dara**" sinyali yanacaktır.
- Tartılacak ürünü dara kabın içersine koyup birim fiyatı yazarak işleminize devam edin.

### Daranın İptali

Tartım işleminiz sonra erdiğinde içerisindeki ürün ile birlikte dara kabını kefe üzerinden kaldırdığınızda ağırlık göstergesinde negatif işaretli olmak üzere dara ağırlığı kalacaktır. Ekrandaki bu dara ağırlığını iptal etmek için **TARE** tuşuna tekrar basmanız yeterlidir.

-0.560	0
0	0
0.000	0
0	0

### HAFIZA İŞLEMLERİ

#### Birim Fiyatın Hafızaya Kaydedilmesi

- Ürün birim fiyatını rakam tuşlarından yazınız.

Ağırlık	Birim Fiyat
0.000	1.25
0	
Toplam Fiyat	
	PLU no
	1.250

- PLU tuşuna basın.

- Kayıt yapacağınız hafıza tuşuna basın (1'den 8'e kadar), Girdiğiniz fiyat hafızaya kaydedilecek ve göstergede sıfıra döner.

### HAFIZALARDAN SATIŞ İŞLEMLERİ

- Satış yapacağınız ürüne ait direkt hafıza tuşuna basın (1, 2, ..., 8). Ürün birim fiyatı ekrana gelecektir.
- Ağırlığı kefe üzerine yerleştirerek, tutan toplam fiyat göstergesinden okuyabilirsiniz.



**DENSİ ENDÜSTRİYEL TARTI SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.**  
FABRİKA : Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölge, Analitik Cd. No.42 Tuzla/İST.  
Tel.: (216) 593 25 85 (Pbx) Faks: (216) 593 25 89  
MERKEZ TEKNİK SERVİS : Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölge, Organik Cd. No.41 Tuzla/İST.  
Tel.: (216) 593 25 85 (Pbx) Faks: (216) 593 25 89  
www.densi.com.tr e-mail: info@densi.com.tr



## ELEKTRONİK TERAZİ



## KULLANMA KLAVUZU

### PC-300

KAPASİTE : 15 - 30 Kg.



## DENSİ Endüstriyel Tartı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Analitik Cad. No.42 Tuzla,  
34959 İSTANBUL / TÜRKİYE

Tek sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki bu beyanda bahsedilen ürün aşağıdaki standart ve yönetmeliklere uyumludur.

(We declare under our sole responsibility that the product which this declaration relates is in conformity with the following Standard(s) or other normative document(s).)

AT Yönetmelikleri (EC Directive)	Uygulanabilir Standartlar (Applicable Standards)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC): 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility (EMC): 2004/108/EC	
(2009/23/EC) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği Non Automatic Weighing Instrument Directive	EN 45501 / OIML R76
Tip / Type	PC-300
AT Tip Onayı no (EC Type Approval)	T7168



DENSİ ENDÜSTRİYEL TARTI SİSTEMLERİ  
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FR 089

### 1) KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASI

- Teraziyi ambalajından çıkartıp düz bir zemine yerleştiriniz.
- Terazi dengelenisi 4 adet dengeleme ayakları ile su terazisi orta daire içersine gelecek şekilde ayarlayınız. Bütün ayakların basıyorsa dikkat ediniz.
- Tartı kafesini alt sabitleme lastikleri yuvalarına oturacak şekilde yerleştiriniz.
- Aküsünü şarj etmek veya şebeke voltajı ile çalıştırmak için 220V AC fişini prize takınız.
- Sağ altta bulunan ON/OFF (Açma/Kapama) anahtarından cihazı açınız.
- Terazinin kendisini test edip sıfırlamadan önce ekranda akü voltaj seviyesini gösterecektir. 5.50V seviyesine yaklaşması (düşmesi) akünün azaldığını gösterir. Bu durumda batarya sinyali ekranda yanıp sönmeye başlar.
- Cihazın besleme kablosu prize takıldığında akü şarj işlemi başlar ve Akü voltajı "L-Bat-Akü düşük" seviyesini geçinceye kadar göstergede batarya sinyali yanıp sönmeye devam eder.
- Akü şarj süresi yaklaşık 10 saattir ve cihaz kapalıyken de şarj devam eder.
- Kullanım için kullanım detaylarını okuyunuz.

Not: AKÜNÜN UZUN ÖMÜRLÜ VE SAĞLIKLILIK ÇALIŞMASI İÇİN EN AZ AYDA BİR DEFA BOŞALTIYIP ŞARJ EDİLMESİ GEREKLİDİR.

### 2) KLAVYE TUŞLARI FONKSİYONLAR VE KULLANILMASI

- O - 9 : Nümerik tuşlar.
- C : Göstergedeki fiyat bilgilerini siler.
- ZERO : Ağırlık sınırlarını sıfırlar.
- TARE : Dara ağırlığını girmek için veya darayı iptal etmek için kullanılır.
- 1, ..., 8 : Hafıza tuşları
- PLU : Birim fiyatlarının hafızaya alınmasında kullanılır.
- \* : Ekran ışığını (back light) açmak veya kapatmak için kullanılır. Açmak için cihaz açık iken \* tuşuna 2 saniye kadar basılı tutmanız yeterlidir.

### GÖSTERGELER

- Sıfır : Ağırlık değeri sıfır olduğunu gösterir.
- Dara : Dara girildiğinde okunan ağırlığın net ağırlık olduğunu gösterir.
- Denge : Göstergedeki ağırlık değeri sabitlendiğinde yanar.
- Batt : Akü seviyesi düşük uyarısı. Yanıp sönmeye akünün şarj edilmesi gerektiğini gösterir.